DURASPIN™

DS242-AC
DS245-AC

AUTO-FEED SCREWDRIVER

Parts Reference Guide

Guía de referencia de piezas

Pièces Guide de référence



Schematic Drawings Inside
Plano esquemático en el interior
Schéma intérieur

SENCO®

ISANTA MEMBER

NFD10DE • Issued September 12, 2022 (Replaces 11/11/2020)


KYOCERA-SENCO Industrial Tools, Inc.
8450 Broadwell Road
Cincinnati, OH 45244
1-800-543-4596
www.senco.com

© 2022 by KYOCERA-SENCO Industrial Tools, Inc.

Questions? Comments? call SENCO's toll-free Action-Line: 1-800-543-4596
(North and South America Only) or email: toolprof@senco.com

¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? Llame a la línea gratuita de acción de Senco: 1-800-543-4596
(sólo para América del Norte y del Sur) o envíe un correo electrónico: toolprof@senco.com

Des questions? Des commentaires? Communiquez avec le service d'assistance sans frais de Senco : 1-800-543-4596
(Amérique du Nord et Amérique du Sud seulement) ou envoyer un courriel: toolprof@senco.com



DS242-AC (2500 RPM)


MODEL	MOTOR ASSEMBLY	A
10E0001N	US (120V - 60HZ)	VA0089

DS245-AC (5000 RPM)

MODEL	MOTOR ASSEMBLY	A
10D0001N	US (120V- 60HZ)	VA0084

Auto-Feed Screwdriver

DS242-AC
DS245-AC



Auto-Feed Screwdriver

DS242-AC
DS245-AC

REPLACEMENT PARTS LIST • LISTA DE PARTES DE REPUESTO • LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

Part No.	Description	Descripción	Désignation
AA0259	Belt Hook Assembly	Conjunto del gancho de correa	Montage du crochet pour ceinture
EA0297	#2 Phillips Bit	Broca Phillips N°2	Embout Phillips no 2
EA0298	#2 Square Bit	Broca cuadrada N°2	Embout carré no 2
EA0299	Rex Drive	Cabeza torx	Tige Rex
FA0333	Slide Body Screws	Tornillos del cuerpo deslizante	Vis de la section coulissante
FA0358	Slide Body Assembly	Conjunto de cuerpo deslizante	Montage de la section coulissante
FC1022	Nose Piece	Pieza cónica	Buse
GA0702	Service Parts for GA0768	Piezas de servicio para GA0768	Pièces de rechange pour GA0768
GA0703	Rail Assembly	Conjunto de riel	Montage de la glissière
GC1747	Feed Housing	Caja de alimentación	Boîtier du dispositif d'alimentation
KB0020	Rail Screws	Tornillos del riel	Vis de la glissière
KB7078	Housing Screws	Tornillos de la caja	Vis du boîtier
KD0243	Return Spring	Resorte de retorno	Ressort de rappel
VA0083	Trigger Assembly	Conjunto del disparador	Montage de la détente
VA0084	Motor & Gear Assembly	Conjunto de motor y engranaje	Montage moteur/engrenages
VA0089	Motor & Gear Assembly	Conjunto de motor y engranaje	Montage moteur/engrenages
VB0173	Power Cord	Cable eléctrico	Cordon d'alimentation
WA0062	Drive Shaft Assembly	Conjunto del eje de transmisión	Montage de l'arbre d'entraînement
WA0063	Clutch Assembly	Conjunto del embrague	Montage de l'embrayage